

SOSTITUZIONE TESTINA COLONNINE

- Utilizzando un cacciavite a stella svitare leggermente le 4 viti presenti nella testina (è sufficiente fare solamente un giro/un giro e mezzo di cacciavite)
- Sollevare la testina spingendo verso l'altro
- Inserire la testina di ricambio senza svitare le viti già prefissate facendo attenzione che gli innesti siano posizionati nelle scanalature in modo corretto
- Fissare la testina



Nella fase di rimozione e inserimento della testina nella colonnina non rimuovere mai completamente le viti, il meccanismo a molla interno perderebbe la sua forza elastica.